



# implantlink® semi Classic

FR

Mode d'emploi

## Champs d'application:

- Fixation provisoire longue durée de restaurations provisoires et permanentes sur implant

## Contre-indication:

- Dans de très rares cas, une sensibilisation peut être causée par **implantlink® semi Classic**. Dans l'éventualité de l'apparition d'une telle réaction, interrompre l'utilisation de **implantlink® semi Classic**.

## Caractéristiques techniques:

- **Volume de mélange:** 5 ml mini-mix
- **Dosage:** 4:1
- **Couleurs du produit:** Base: blanche opaque Durcisseur: semi-transparent
- **Temps de manipulation:** ne s'applique pas (système de mini-mix)
- **Temps de modelage:** env. 60 sec.\*
- **Phase de gel:** env. 2 - 3 min.\* (moment pour ôter les excédents)
- **Temps de prise en bouche:** env. 5 à 6 min.\*
- **Temps de prise avec photopolymérisation:** env. 20 sec. par surface, en fonction de la transparence
- **Épaisseur du film:** env. 10 µm
- **Résistance à la pression:** env. 85 MPa
- **Application:** À 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% d'humidité relative.
- **Stockage :**



\* dès initiation du mélange à 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5% d'humidité relative. Des températures élevées accélèrent, des températures basses retardent les temps indiqués.

## Informations à la commande:

**implantlink® semi Classic**  
Présentation  
standard 03092  
cartouche de 5 ml  
mini-mix 4:1  
10 canules de mélange  
4:1, brunes

**implantlink® semi Forte**  
Présentation  
standard 03371  
cartouche de 5 ml  
mini-mix 4:1  
10 canules de mélange  
4:1, brunes

**implantlink® semi Xray**  
Présentation  
standard 02195  
cartouche de 5 ml  
mini-mix 4:1  
10 canules de mélange 4:1, brunes




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

## 1. Préparation et nettoyage des structures d'implant et surfaces internes de restauration

Vérifier l'adaptation et l'absence de tension, l'occlusion et les points de contact, avant de continuer l'insertion. Avant le scellement, dégraisser le pilier et la superstructure, nettoyer (avec une solution à base d'alcool par exemple) et sécher soigneusement (Fig. 1).

## 2. Mélange et application

Le produit est extrudé par pression à l'aide du système mini-mix. Positionner le piston dans le corps de la cartouche. Retirer le dispositif d'obturation de la cartouche en le faisant tourner. Avant de poser la canule de mélange, faire sortir une petite quantité de matériau jusqu'à ce que le matériau sorte en même quantité par les deux ouvertures (Fig. 2). Ajuster la canule de mélange en suivant les guides de la canule et de la cartouche, puis la bloquer en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 3). Expulser le matériau en exerçant une pression régulière. Avant toute utilisation, appliquer une petite quantité de matériau et s'assurer suite à un contrôle visuel du mélange homogène de la pâte de base et du catalyseur (Fig. 4). Ce n'est qu'alors que le dosage personnalisé est possible. Après l'usage laisser la canule de mélange en place pour servir de bouchon.

## 3. Pose de la restauration

Déposer une fine couche d'**implantlink® semi Classic** sur la face interne de la superstructure (Fig. 5). Positionner immédiatement sur la structure d'implant par pression légère (Fig. 6), puis appuyer fermement. Enlever le matériau excédentaire au bout de 2 à 3 minutes avec un instrument approprié (Fig. 7).

## 4. Temps de modelage / Photopolymérisation

La durée de modelage à température ambiante est d'environ 60 secondes. Le durcissement à température corporelle prend environ 5 à 6 minutes. Si une exposition lumineuse directe est possible, la prise peut être améliorée et accélérée par photopolymérisation (zone marginale, excédents). Le temps d'exposition recommandé par surface est de 20 secondes (Fig. 8). Pour les matériaux translucides (par ex. : fines couches de céramique, matériaux C&B provisoires), il est possible de réaliser l'exposition à travers le matériau. Rallonger alors la durée d'exposition à 30-40 secondes.

## Renseignements de travail importants

- Ne pas rendre rugueux la surface du pilier, ni la traiter au jet de sable.
- Ne pas abîmer les surfaces en titane lors de la suppression des excédents. Utiliser éventuellement des instruments en résine (détartreur à implant).
- Ne pas laisser de résidu de matériau dans la bouche ou dans le sillon.
- Ne pas utiliser d'additifs réduisant l'adhérence.
- Le retrait et le mélange des composants à la main sont déconseillés.
- Ne pas porter les différents composants au contact de la peau ou des muqueuses. Porter un appareil de protection des yeux et des gants appropriés!
- Vérifier la fixation après env. 3 à 6 mois. Intégrer ensuite la restauration de manière définitive ou de nouveau temporaire.
- Suivre les indications de la fiche de données de sécurité!

Réservé exclusivement à l'usage dentaire par un personnel qualifié.

## Autopolymérisation:



60 sec.

Manipulation

5 - 6 min., dont 2 - 3 min. de phase de gel

Prise en bouche

## Photopolymérisation:



60 sec.

Manipulation

env. 20 sec.

Temps de prise

information complémentaire  
<https://youtu.be/pyKtNdyfa54>

# **implantlink® semi Classic**

ES

Modo de empleo

## **Campos de aplicación:**

- ## ■ Fijación temporal a largo plazo de restauraciones soportadas por implantes provisionales y permanentes

## **Contraindicación:**

- En casos aislados, **implantlink® semi Classic** puede provocar una sensibilización. En caso de que esto se produzca deberá interrumpirse el uso de **implantlink® semi Classic**

## **Características técnicas:**

- **Volumen de mezcla:**  
5 ml (mini-mix)
  - **Dosificación:** 4:1
  - **Colores del producto:**  
Base: blanca opaca  
Catalizador:  
semi-transparente
  - **Tiempo de mezcla:**  
se suprime  
(sistema de mini-mix)
  - **Tiempo de manejo:**  
aprox. 60 seg.
  - **Fase de gel:**  
aprox. 2 - 3 min. \*  
(momento para la  
eliminación de los  
excedentes)
  - **Tiempo en la boca:**  
aprox. 5 - 6 min. \*
  - **Tiempo de fraguado  
con fotopolimerización:**  
aprox. 20 seg.  
por superficie, según la  
transparencia
  - **Grosor de película:**  
aprox. 10 µm
  - **Resistencia a la  
compresión:**  
aprox. 85 MPa
  - **Manejo:**  
A  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ,  $50 \pm 5\%$   
humedad relativa.
  - **Almacenamiento:**



## **1. Preparación y limpieza de las estructuras del implante y de las superficies internas de la restauración**

Compruebe la precisión del ajuste y la ausencia de tensión, la oclusión y los puntos de contacto antes de proseguir con la integración. Antes de aplicar el cemento, desengrasar y limpiar (p. ej. con soluciones alcohólicas) el pilar y la superestructura y séquelas cuidadosamente (Fig. 1).

## **2. Mezcla y aplicación**

La extrusión se realiza con el sistema mini-mix. Introduzca el émbolo en el cartucho. Gire el cierre del cartucho para retirarlo. Antes de montar la cánula de mezcla, exprima una pequeña cantidad de material hasta que aparezca una cantidad uniforme de material en los dos orificios de salida (Fig. 2). Coloque la cánula de mezcla teniendo en cuenta las guías de la cánula y el cartucho y bloquee girando hacia el lado contrario (Fig. 3). Empuje el material ejerciendo una presión homogénea. Antes de la aplicación, extraiga una pequeña cantidad de material y observe que la pasta base y del catalizador se hayan mezclado homogéneamente (Fig. 4). A continuación puede dosificar de forma individual. Después del uso se deja la cánula de mezcla sobre el cartucho hasta el próximo uso.

### **3. Inserción de la restauración**

Aplique en el lado interno de la superconstrucción una capa fina de **implantlink® semi Classic** (Fig. 5). Posícela a continuación, aplicando una presión ligera sobre la superestructura del implante (Fig. 6) y apriétela con fuerza. Elimine el material sobrante tras aprox. 2 a 3 min. con un instrumento adecuado (Fig. 7).

## **4. Tiempo de manipulación / fotopolimerización**

El tiempo de procesamiento a temperatura ambiente es de 60 segundos. El fraguado a temperatura corporal se produce en un plazo de aprox. 5 a 6 minutos. Si es posible una iluminación directa, la polimerización se puede apoyar en cualquier momento mediante fotopolimerización (zona marginal, exceso de material). Para ello se recomienda un tiempo de iluminación de 20 segundos por superficie (Fig. 8). En el caso de materiales translúcidos (p. ej. capas finas de cerámica, materiales provisionales para coronas y puentes) también puede iluminar a través del material; prolongue el tiempo de iluminación por superficie a 30 hasta 40 segundos.

## ***Instrucciones importantes de procesación***

- No raspar la superficie del pilar, ni tratarla con chorro de arena.
  - Durante la eliminación del excedente, preste atención de no dañar las superficies de titanio subyacentes; utilice en caso necesario instrumentos de plástico (escalímetro de implante).
  - No deje restos de cemento en la boca o en el surco.
  - No utilice aditivos que reduzcan la adhesión.
  - No se recomienda la extracción ni la mezcla manual de los componentes.
  - Los componentes individuales no deben entrar en contacto con la piel o las mucosas.  
¡Usar protección para los ojos y guantes de protección adecuados!
  - La fijación se deberá comprobar tras aprox. 3-6 meses. Después, la restauración se incorporará definitivamente o nuevamente de forma provisional.
  - ¡Observar la ficha de datos de seguridad!

Sólo para uso dental por personal especializado.

## **Autopolímerización:**



### **Fotopolimerización:**



*información adicional*  
**<https://youtu.be/pvKtNdyfa54>**

Cánulas de mezcla 4:1  
de color marrón,  
25 unidades

Cánulas de mezcla 4:1  
de color marrón,  
25 unidades      **02591**



# implantlink® semi Classic

RU

Инструкция по применению

## Области применения

- Временная продолжительная фиксация постоянных и временных ортопедических конструкций на имплантатах

**Противопоказания:**  
■ В очень редких случаях implantlink® semi Classic может вызывать сенсибилизацию. При наступлении соответствующих реакций применение implantlink® semi Classic необходимо прекратить.

## Технические данные:

- Объём смеси: 5 мл. («mini-mix»)
- Дозировка: 4:1
- Цвет продукта: основа: бело-опаковый катализатор: полупрозрачный
- Время замешивания: отпадает, «mini-mix»
- Время обработки: примерно 60 секунд.\*
- Гелеобразная стадия: примерно 2 - 3 минуты.\* (Правильный момент для удаления излишков цемента)
- Время затвердевания в полости рта: примерно 5 - 6 минут.\*
- Время затвердевания при световом отверждении: примерно 20 секунд для одной поверхности, в зависимости от пропускаемости света
- Толщина слоя: примерно 10 µm
- Предел прочности на сжатие: примерно 85 MPa
- Обработка: при  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ,  $50 \pm 5\%$  отн. влажности воздуха
- Хранение:



\* с момента начала смешивания при  $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ,  $50 \pm 5\%$  отн. влажности воздуха. Высокие температуры сокращают, низкие температуры замедляют указанное время.

## Информация по заказам:

implantlink® semi Classic  
Стандартная упаковка. 03092  
Картриджи системы «mini-mix», 5 мл.: 4:1  
Канюли для смешивания, 10 штук, коричневые

implantlink® semi Forte  
Стандартная упаковка. 03371

Картриджи системы «mini-mix», 5 мл.: 4:1  
Канюли для смешивания, 10 штук, коричневые

implantlink® semi Xray  
Стандартная упаковка. 02195

Картриджи системы «mini-mix», 5 мл.: 4:1  
Канюли для смешивания, 10 штук, коричневые

## Цемент на основе синтетического материала для продолжительной временной фиксации протезов на имплантатах

Полупостоянный цемент двойного отверждения для фиксации протезов на имплантатах обладает незначительным сопротивлением к вытеснению и, следовательно, характеризуется особо тонкой толщиной слоя. Высокий предел прочности на сжатие и плотность краевого прилегания возможны благодаря неполомк-сетевой структуре синтетического материала. Во время пластичной стадии цемента его излишки удаляются большими порциями без проблем, без образования нежелательных остатков. Фиксированные на этот цемент ортопедические конструкции идеально снимаются без повреждений, благодаря определённым адгезионным свойствам. Применим для всех комбинаций материалов, не содержит эвгенол, антибактериальный, имеет нейтральный запах и вкус.




рис. 1

### 1. Подготовка и очистка ортопедических конструкций на имплантатах и их внутренних поверхностей

Перед фиксацией на цемент проверьте припасовку, окклюзию и контактные точки. Перед цементированием необходимо почистить и обезжирить (к примеру, алкогольными растворами) и тщательно высушить абатмент и супраконструкцию (рис. 1).




рис. 2

### 2. Замешивание и применение

С помощью смесителей «mini-mix» системы материал смешивается и выдавливается. Насадку вставить на корпус картриджа. Открутить колпачок картриджа. Перед установкой канюли для смешивания выпустить небольшое количество материала до тех пор, пока из обоих выходных отверстий картриджа не будет равномерно поступать материал (рис. 2). Установить канюлю для смешивания соответственно отметкам на канюле и на картридже. Закрепить канюлю вращением в обратном направлении (рис. 3). Выдавить материал при равномерном давлении. Перед применением выдавать небольшое количество материала и визуально удостовериться, что база и катализатор однородно смешаны (рис. 4). Только после этого шага осуществляется индивидуальная дозировка материала. Канюлю для смешивания после употребления оставить на картридже в виде крышки до следующего пользования.



рис. 3

### 3. Фиксация ортопедических конструкций

Нанести на внутреннюю поверхность супраконструкции тонкий слой implantlink® semi Classic (рис. 5). Затем сразу лёгким давлением ортопедические конструкции на имплантатах установить на их позиции (рис. 6), после этого их крепко прижать. Удалить с помощью подходящего инструмента излишний материал по истечении примерно 2 - 3 минут (рис. 7).




рис. 4

### 4. Время обработки/ Светоотверждение

При комнатной температуре время обработки материала составляет примерно 60 секунд. При температуре тела отверждение материала происходит в течении примерно 5 - 6 минут. Если прямая экспозиция света возможна (краевая область, излишки), в этих случаях следует поддерживать и ускорять затвердевание цемента путём его светового отверждения. Для этого рекомендуется время световой экспозиции для одной поверхности порядка 20 секунд (рис. 8). Для прозрачных материалов (например, тонкий слой керамики, временные материалы для коронок и мостовидных протезов) возможно экспонировать свет сквозь эти материалы, время световой экспозиции для одной поверхности увеличивается до 30-40 секунд.




рис. 5

### Важные указания по обработке

- Не обрабатывайте и не подвергайте пескоструйной обработке поверхность абатмента.
- При удалении излишков цемента не повреждать находящиеся под ним титановые поверхности, для этого рекомендуется применять инструменты из пласти массы (скалер для имплантатов).
- Не оставлять излишки материала в полости рта или в зубодесневой бороздке.
- Не применять добавки, уменьшающие фиксацию.
- Не рекомендуется ручной отбор и смешивание компонентов.
- Избегать контакта отдельных компонентов с поверхностью кожи или со слизистыми. Использовать защитные перчатки и очки!
- Соблюдать меры предосторожности, описанные в сопроводительном листе.
- Необходимо проверить крепление примерно через 3-6 месяцев. Затем установить реставрацию на постоянной или снова на временной основе.
- Принять во внимание данные паспорта безопасности материала!

Использовать только для стоматологических целей обученным персоналом.




рис. 6




рис. 7

### Самополимеризация:



60 секунд.

5-6 минут, включая 2-3 минуты стадии гелеобразования.

Время обработки

Время затвердевания в полости рта

### Светоотверждение:



60 секунд.

примерно 20 секунд.

Время обработки

Время затвердевания

Для подробной информации  
<https://youtu.be/pyKtNdyfa54>

# implantlink® semi Classic

17

Istruzioni per l'uso

## **Campo d'impiego:**

- **Cementazione temporanea a lungo termine** direstauri provvisori e permanenti supportati da impianti

## **Contro-indicazione:**

- In casi molto rari **implantlink® semi Classic** può causare sensibilizzazione. In caso di reazioni, sospendere l'uso di **implantlink® semi Classic**

#### **Dati tecnici:**

- **Volume della miscela:**  
5 ml (mini-mix)
  - **Dosaggio:** 4:1
  - **Colore del prodotto:**  
base: bianca-opaca  
catalizzatore:  
semtrasparente
  - **Tempo di miscelazione:**  
esente (Sistema mini-mix)
  - **Tempo di lavorazione:**  
60 sec. circa
  - **Fase gel:**  
2 - 3 min.\* circa  
(tempo per rimuovere il  
materiale in eccesso)
  - **Tempo di presa  
in bocca:**  
5 - 6 min.\* circa
  - **Tempo di presa con  
fotopolimerizzazione:**  
20 sec. circa, per super-  
ficie, a seconda della  
trasparenza
  - **Spessore pellicola:**  
10 µm circa
  - **Resistenza alla  
compressione:**  
85 MPa circa
  - **Lavorazione:**  
A 23 °C ± 2 °C, 50 ± 5%  
umidità relativa



- \* dall'inizio di miscelazione a  $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $50 \pm 5\%$  umidità relativa. Temperature più alte abbreviano e temperature più basse allungano i tempi indicati

## **Specifiche di ordinazione:**

**implantlink® semi Classic**  
Confezione standard 03092  
5 ml cartuccia mini-mix 4:1  
10 cannule miscelazione  
4:1, marrone

#### ***Avvertenze importanti***


- Non fare scabro la superficie del pilastro, né trattarla alla sabbiatrice.
  - Durante la rimozione del materiale in eccesso, fare attenzione a non danneggiare le superfici in titanio sottostanti; utilizzare eventualmente strumenti in plastica (raschietto per impianti).
  - Non lasciare alcun residuo di materiale nella cavità orale o nel solco.
  - Non utilizzare additivi in grado di ridurre l'adesività.
  - Si consiglia l'estrazione e la miscelazione manuale dei componenti.
  - Evitare il contatto dei singoli componenti con cute o mucose. Proteggersi gli occhi ed usare guanti adatti!
  - Dopo circa 3 - 6 mesi si raccomanda di effettuare un controllo del fissaggio. Successivamente, inserire il restauro in via definitiva oppure di nuovo provisoriamente. Attenersi alla scheda tecnica di sicurezza!

Esclusivamente per uso odontoiatrico da parte di personale specializzato.

## **Autopolimerizzazione:**



### **Fotopolimerizzazione:**



*Ulteriori informazioni*  
[https://youtu.be/  
pyKtNdyfa54](https://youtu.be/pyKtNdyfa54)

# implantlink® semi Forte

**With reinforced adhesion and compressive strength for small abutments or abutments with reduced adhesion surface**



# implantlink® semi Xray

**Radiopaque with enhanced adhesion, compressive strength and highest precision**



# implantlink® semi Classic

TR

Kullanım Talimatları

## Kullanım Bildirimi:

- Implant destekli geçici ve daimi restorasyonların geçici simantasyonu için kullanılır.

## Kontrendikasyon:

- implantlink® semi Classic çok nadir vakalarda hassasiyet sebep olabilir. Böyle bir reaksiyon oluşursa, implantlink® semi Classic kullanımına son verin.

## Teknik Bilgi:

- Karışmış miktar:** 5 ml (mini-mix)
- Karıştırma oranı:** 4:1
- Renk kodu:** Baz: beyaz-opak Katalizör: yarı-seffaf
- Karıştırma süresi:** Yok: Automix (mini-mix)
- Çalışma süresi:** Yaklaşık 60 saniye
- Jel Fazı:** yaklaşık 2 -3 dakika \* (yerleştirme sırasında fazlalık materyalin alınması için)
- Ağzda donma süresi:** yaklaşık 5 -6 dakika \* Işıklı polimerizasyon ile
- Donma süresi:** Her tabaka için yaklaşık 20 saniye, seffaf materyal kullanımında 30 – 40 saniye
- Film kalınlığı:** < 10 m
- Basınç Dayanımı:** Yaklaşık 85 Mpa
- Uygulama:** 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F 'da, 50 ± 5 % bağıl nem
- Saklama:** 25 °C  
36 °F



\* 23 °C ± 2 °C / 73 °F ± 4 °F,  
50 ± 5 % bağıl nemde karıştırma başlangıcından itibaren; artan sıcaklık süreleri hızlandırır, azalan sıcaklık yavaşlatır.

## Sipariş Bilgisi:

implantlink® semi Classic Standart paketleme 03092  
5ml mini-mix 4:1 lik kartuş  
10 karıştırma kanülü,  
kahverengi

implantlink® semi Forte Standart paketleme 03371  
5ml mini-mix 4:1 lik kartuş  
10 karıştırma kanülü,  
kahverengi

implantlink® semi Xray Standart paketleme 02195  
5ml mini-mix 4:1 lik kartuş  
10 karıştırma kanülü,  
kahverengi

Karıştırma Kanülü 4:1 02591  
Kahverengi, 25 adet

monoprint supra  
Silikon transfer  
Standart paketleme 02525  
2x50 ml kartuş  
6 karıştırma kanülü, yeşil

## İmplant destekli restorasyonlar için yüksek bağlanma özellikli resinbazlı, geçici yapıştırma simarı.

Yüksek bağlanma ve basınç dayanımı gösteren dual-curing, yarı-kalıcı implant simarıdır. Düşük bağlanma bölgelerine sahip ya da belirli bir şekilde küçük veya kısa uyarlanmış abutmentler için özel olarak formüle edilmiştir. Materyalin yüksek polimerize ve esnek resin yapısı yüksek marginal bağlanma ile kuvvet dayanımı getirir. Fazla materyal elastik fazdasında büyük parçalar halinde istenmeyen partiküller bırakmadan temizlenebilir. Simantec edilmiş restorasyonlar fazla çaba harcamadan kron köprü sökücüler yardımıyla kolaylıkla sökülebilir. Zirkonyum, metal destekli restorasyonlar, seramik ve titanyum gibi bütün konvansiyonel materyaller ile kullanıma uygundur. Antibakteriyel, öjenol içermez, kokusuz ve tatsızdır ve metalik abutmentler için doğal opak rengindedir.



### 1. Restorasyonların implant abutmentleri ve iç yüzeylerinin hazırlanması ve temizlenmesi

Fit, okluzal ve proksimal temas noktalarını dikkatlice kontrol edin. Tüm bitirme prosedürlerini tamamlayın. Hazırlanan abutmentleri temizleyin (örneğin alkollü solüsyonlar) ve kurulayın. Üst yapının iç kısımlarının temiz ve kuru olduğundan emin olun (Şekil 1).



### 2. Karıştırma ve uygulama

Mini-mix sistemi ile karıştırma sağlanmıştır. Kartuşun gövdesindeki itme aparatını yerleştirin. Kartuşun ucundaki koruma kapağını saat yönünün tersine çevrilerek çıkarın ve karıştırma kanülünü takın. Automix kanülünü takmadan önce materyal iki açılıktan düzgün bir şekilde gelinceye kadar şırıngayı sıkın (Şekil 2). Karıştırma kanülünü kanülün ve kartuşun üzerindeki yönlendirici yatakları dikkate alarak takın ve tersine döndürerek kilitleyin (Şekil 3). Malzemeyi eşit basınçla nakledin. Uygulamadan önce az miktarla malzemeyi çıkarın ve gözle kontrol ederek temel ve katalizör macunun homojen şekilde karıştığını emin olun (Şekil 4). Dozaj ancak bundan sonra bireysel olarak uygulanabilir. Bir sonraki kullanıma kadar karıştırma ucunu kartuşun üzerinde bırakın.



### 3. Restorasyonun eklenmesi

implantlink® semi Classic'u ince bir tabaka halinde üst yapıya uygulayın (Şekil 5). Restorasyonu dikkatlice implant abutment üzerine hafif bir basınç ile yerleştirin (Şekil 6), sonra sıkıca bastırın. Yaklaşık 2-3 dakika sonra uygun bir el aleti ile fazlalık materyali jel fazındayken temizleyin (Şekil 7).



### 4. Çalışma süresi/Işıklı polimerize

Çalışma süresi oda sıcaklığında yaklaşık 60 saniyedir. Siman vücut sıcaklığında yaklaşık 5-6 dakikada polimerize olur. Işıklı polimerize sertleşme süresini kısaltır. Işıklı polimerizede (marginall bölge fazlalık materyal) her tabakada yaklaşık 20 saniye polimerize işlemi ile başarı sağlanır (Şekil 8). implantlink semi forte seffaf materyallerle (örneğin seramik geçici kron köprülerin ince tabakaları) kullanıldığından, her tabaka için ışıklı polimerize süresini 30 – 40 saniyeye yükseltin.



### Önlemler

- Abutment yüzeyini pürüzlendirmeyin ya da kumlamayın.
- Fazlalık materyali temizlerken altta duran titanyum tabakaya zarar vermeyin.
- Gerekirse plastik el aletleri kullanın (implant perio aleti).
- Gingival sulcus ta ya da ağzda siman artığı bırakmayın.
- Bağlanmayı azaltan katkı maddeleri kullanmayın. Bu katkı maddeleri implantlink® semi Classic'in belirgin özelliklerini kontrollsuz olarak azaltır.
- Siman komponentlerini elle karıştırmayın.
- Karışmamış komponentlerin deri yada mukozaya temasından kaçınınız. Koruyucu gözlük ve eldiven takın!
- Doğal diş ve implant abutmentli hibrid restorasyonların yapıştırılmasında implantlink® semi Classic kullanmayın.
- Sabitemenin kontrolü yatkı. 3-6 ay sonra yapılmalıdır. Akabinde restorasyon kalıcı veya tekrar geçici olarak sınıflandırılır.
- Emniyet veri sayfasını dikkatle okuyunuz!

Sadece diş hekimliği kullanımı için.



### Autopolimerizasyon:

60 sn 2-3 dakika jel fazı dahil 5-6 dakikadır

Çalışma süresi

Ağzda sertleşme süresi



### Işıklı polimerizasyon:

60 sn yaklaşık 20 sn

Çalışma süresi

Sertleşme süresi

